

SOLUFIX NR. 10

Hälsa – och säkerhetsföreskrifter

VIKTIGT! LÄS DATABLADET OM HÄLSOSKYDD OCH SÄKERHET INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS.

Blandningsinstruktion

Blanda lika volymdelar Solufix 10 komponent A och B.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix Nr. 10 kan användas endast 1 DAG.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix Nr. 10 A och B - 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet 5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Detta är en primer som tillhandahålls av Labb och används tillsammans med system Solufix 12/13 på olegerat stål.

Limningsinstruktion

1. Förbehandling av metallytor

- a) Rengör metallytan från smuts/fett med lättbensin SBP5.
- b) Applicera noggrant 1 jämnt skikt färdigblandad Solufix Nr. 10 på den rena metallytan med borste eller roller.
- c) Låt primern torka minst 20 minuter.
- d) Applicera överst 1 skikt Solufix 12 och låt torka ytterligare 15 – 20 minuter.
- e) Den primade metallytan är nu klar för applicering av Solufix 13 enligt anvisningarna i Code of Practice.

Rengör borstar i MEK.