

SOLUFIX NR 2 / APPOLO A53

Blandningsinstruktion

Använd Solufix Nr. 2 i levererat skick.
Tillverka en blandning av Solufix 2/7 genom att förtunna Solufix Nr. 2 med Solufix 7.
Se (2) nedan.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix Nr. 2 - inte tillämpligt
Solufix 2/7 - kan användas 1 dag

Hållbarhet - Oblandat

Solufix Nr. 2 - 6 månader under föreskrivna lagringsbetingelser
Solufix 2/7 - inte tillämpligt

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom
temperaturområdet 5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Detta lim används för:

- 1) Beläggning av polyuretanskum eller otätad bomullsväv samt isolerskivor.
- 2) Limning av skinn på syremasker.
- 3) Temporär limning på metallformare.

Limningsinstruktion

1. Polyuretanskum eller otätad bomullsväv och isolerskivor

Applicera Solufix Nr. 2 på skum- eller vävytan med hjälp av en metallskrapa.
Låt torka och upprepa appliceringen om så behövs för att bygga upp en kontinuerlig film på ytan. Klistra mot Linatex genom att använda samma förfarande som för Nr. 7.

Isolerskivor

Applicera ett skikt Solufix 2 på skummateriallets kanter och runt periferin på översidan med en borste. När limmet torkat så att det inte längre klibbar täcks den limmade ytan med lufttät tejp. Pressa sedan samman för att få god kontakt. Applicera Solufix Nr. 2 med en sickel på baksidan av skummateriallet. Låt torka. Klistra på mot Trakmark och pressa samman med roller.

Applicera Solufix Nr. 2 i ett skikt på de tejpade sidorna. Låt torka och klistra på mot Trakmark-klaffar. Pressa samman med roller för god kontakt.

2. Limning av skinn på syremasker

För att få en konsistens lämplig för borstapplicering förtunnas Solufix Nr. 2 med minimimängden Solufix Nr. 7 som förtunnare. Detta måste sedan kontrolleras av arbetsledare före användningen.

Rengör området på masken som skall limmas med en ren trasa fuktad med bensin. Vik ihop trasan ofta så att inte smuts eller formsmörjmedel överförs från trasan till masken igen.

Låt bensinen avdunsta och ytan värmas upp.

Applicera ett jämnt skikt blandad Solufix Nr. 2/7 på mask och skinn. Låt lösningsmedlet avdunsta och ytan värmas upp. För samman limytorna försiktigt och undvik veckbildning på skinnet samt luftbubblor. Rolla försiktigt och skär bort överflödigt skinn.

3. Temporär limning mot metallformare

Späd Solufix Nr. 2 med SBP5 till en viskositet som lämpar sig för borstapplicering. Applicera ett jämnt skikt på metallformen och låt torka.

Temporär vidhäftning erhålls genom att belägga Linatex med Nr. 7 på vanligt sätt (ett skikt).

Applicera inte vid temperaturer under ca 8 °C eller över ca 30 °C och rel. luftfuktighet över 90 %.

Rengör borstarna i lättbensin.