

## **SOLUFIX NR. 21 OCH SOLUFIX NR. 22**

### **Blandningsinstruktion**

Blanda 1 liter Solufix 21 med en liten flaska härdare Solufix 21.  
Använd Solufix 22 i levererat skick.

### **Märkningsinstruktion**

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.  
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

### **Hållbarhet - Färdigblandat**

Solufix 21 – 2 – 3 timmar  
Solufix 22 – ej tillämpligt  
Solufix 21 härdare – ej tillämpligt

### **Hållbarhet – Oblandat**

Solufix 21 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.  
Solufix 22 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.  
Solufix 21 härdare – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

### **Lagringsbetingelser**

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet  
5 °C - 25 °C

### **Tillverkningsinstruktion**

Solufix 21 med härdare och Solufix 22 tillhandahålls av Labb.

### **Limningsinstruktion**

#### **Limning gummi mot metall**

##### 1) **Förbehandling av metallytan**

- A) Rengör metallytan med lättbensin SBP5 för att avlägsna smuts/fett. Använd en ren trasa fuktad med lösningsmedlet.
- B) Hagelblästra metallen och avlägsna ev. resterande smuts med lösningsmedlet (SBP5).
- C) Applicera ett skikt Solufix Nr. 22 på den blästrade metallytan och låt torka minst 20 minuter.

2) Förbehandling av gummiytan

A) Rugga upp gummiytan med slipskiva och avlägsna skräp med lättbensin (SBP5). Låt torka. **APPLICERA INTE BETLÖSNING.**

3) Limning

A) Applicera 1 skikt färdigblandad Solufix 21 med borste eller roller både på gummiytan och den primade metallytan. Låt torka ca 15 – 20 minuter och medan de fortfarande nätt och jämnt klibbar pressa samman ytorna med roller för god kontakt.

Limning gummi mot gummi

Applicera 2 skikt färdigblandad Solufix 21 på de förbehandlade gummiytorna enligt punkt 2) och klistra samman enligt punkt 3) ovan.

Applicera inte vid temperaturer under 10 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör borstar och roller i toluen/xylol.