

Underhåll av gummerade rum

För att få rummet att fungera under långtid utan problem är det nödvändigt att rummet kontinuerligt underhålls enligt följande punkter.

Rengörning

Rengör rummet regelbundet för att erhålla ett rent och sterilt rum. Låt aldrig smuts och vätskor torka in i gummibeläggningen.

Rengöringsmedel: decificerande, klorrengöring.

Varning !

Lösningsmedel får aldrig användas vid rengöring, då dessa kan påverka UV-skyddet Ozaline och gummiduken.

Inspektion

Inspektera rummet regelbundet för att upptäcka eventuella skador på det tätande yttre gummiskiktet.

Vid skador på gummiskiktet skall detta omedelbart åtgärdas då det annars finns risk för att vätskor tränger in i gummi skikten och bildar möget och lukt.

Gummiduken kan repareras med Linatex compound, som är en ovulkaniserad gummi-massa. Ett alternativ vid större skador är att reparera med en duk som vulkas direkt mot ytskiktet.

Rekommendation

För att undvika skador på golvbeläggningen i uppvakningsrum bör hästar vara oskodda. Skodda hästar skall alltid vara obroddade.

Rekommenderade tillbehör

Linatex Compound & reparationsband för mindre skador.

LIMO

L I N A T E X · M O L Y S T R I A A B